

เมื่อเจาะเสร็จรูควรพาดผ่านเส้นนี้

เส้นกึ่งกลางรูคู่ที่ 1

สอดที่เจาะรูให้เครื่องหมายกลางที่เจาะตรงเส้นนี้

เมื่อเจาะเสร็จรูควรพาดผ่านเส้นนี้

แม่แบบเจาะรูแผ่นใส

สำหรับ Face Shield แบบ
3DVerkstan Europe Model

วิธีใช้

- 1 เตรียมเครื่องเจาะรูแบบใช้ในสำนักงานทั่วไป
- 2 สอดแผ่นใสไว้ด้านล่างแม่แบบฉบับนี้
- 3 สอดแม่แบบพร้อมแผ่นใสในที่เจาะรู
ให้เส้นสีแดงอยู่ตรงกลางเครื่องหมาย
กึ่งกลางของที่เจาะ
- 4 เจาะ และทำซ้ำกับเส้นสีแดงอีกเส้น

คำแนะนำ

เจาะชิดกันเกินไป ดีกว่าเจาะห่างกันเกินไป
เพราะเจาะชิดยังดึงแผ่นพลาสติกให้ยืดและตึงได้
แต่หากเจาะห่างเกินไป แผ่นพลาสติกจะย่น
และทำให้หลุดออกจากโครงหน้ากา่ง่ายขึ้น

เมื่อเจาะเสร็จรูควรพาดผ่านเส้นนี้

เส้นกึ่งกลางรูคู่ที่ 2

สอดที่เจาะรูให้เครื่องหมายกลางที่เจาะตรงเส้นนี้

เมื่อเจาะเสร็จรูควรพาดผ่านเส้นนี้

ไม่ต้องกลัวทำแผ่นนี้หาย

ถ้าหาย โหลดใหม่แล้วพิมพ์เองได้เลย
แค่เข้าไปที่ <https://srakrn.me/wiki/fs>
(ถ่ายชื่อเว็บเก็บไว้ก็ดีนะ)